



# A-FIRE

Centrale d'incendie 4 zones

CROSSFIRE 4K

## SORTIES (INCENDIE)

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Sorties de sirène avec fusible réarmable | 2                       |
| Relais de panne                          | 1                       |
| Relais d'alarme                          | 1                       |
| Sorties individuels par zone             | Oui                     |
| Sorties d'erreur et d'omission           | Oui                     |
| Sorties à distance avec relais           | Oui, avec le module RM4 |

## PROGRAMMATION

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mode jour / nuit                            | Oui                                   |
| Cartographie de zone pour les sorties       | Oui                                   |
| Fonction de détection croisée               | Oui                                   |
| Niveaux                                     | 3 (Utile / Super Util / Installateur) |
| Zone de test / Émission / Mode d'évacuation | Oui                                   |

## ZONES (INCENDIE)

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Nombre maximum de zones               | 4  |
| Nombre maximum de détecteurs par zone | 30 |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Technologie      | Conventionnelle |
| Type de centrale | Incendie        |

## CERTIFICATION

|       |                 |
|-------|-----------------|
| Norme | EN54-2 / EN54-4 |
| CPR   | Oui             |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Dimensions | 321 x 286 x 90 mm |
|------------|-------------------|