



## A-FIRE

Centrale d'incendie 8 zones  
avec écran LCD

### CROSSFIRE 8 LCD

#### SORTIES (INCENDIE)

Sorties de sirène avec fusible réarmable	<b>2</b>
Relais de panne	<b>1</b>
Relais d'alarme	<b>1</b>
Sorties individuels par zone	<b>Oui</b>
Sorties d'erreur et d'omission	<b>Oui</b>
Sorties à distance avec relais	<b>Oui, avec le module RM8</b>

#### PROGRAMMATION

Mode jour / nuit	<b>Oui</b>
Cartographie de zone pour les sorties	<b>Oui</b>
Fonction de détection croisée	<b>Oui</b>
Niveaux	<b>3 (Utile / Super Util / Installateur)</b>
Zone de test / Émission / Mode d'évacuation	<b>Oui</b>

#### ZONES (INCENDIE)

Nombre maximum de zones	<b>8</b>
Nombre maximum de détecteurs par zone	<b>30</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>321 x 286 x 90 mm</b>
------------	--------------------------

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>Conventionnelle</b>
Type de centrale	<b>Incendie</b>

#### CERTIFICATION

Norme	<b>EN54-2 / EN54-4</b>
CPR	<b>Oui</b>

#### DISPLAY

Touches d'orientation	<b>Oui</b>
Écran LCD multilingue	<b>Oui</b>